

Инструкция по пользованию дисплеем кулера HC-59b3 VFD

Дисплей имеет восемь кнопок управления:

On/Off – включить/выключить

Set – установки

Boiling/warm – включение/выключение нагрева. После включения кулера при помощи **On/Off**, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **Boiling/warm** для включения нагрева. В дальнейшем включать и выключать нагрев можно при помощи кнопки **Heating**.


Heating – включение/выключение нагрева. При выключенном нагреве и нажатой кнопке Set служит для регулировки параметров в сторону увеличения.

Refrigerate/mute – включение/выключение холодильника при коротком нажатии. При нажатии в течение 3 секунд включает/отключает звуковые сигналы.

Cooling - включение/выключение охлаждения. При выключенном нагреве и нажатой кнопке Set служит для регулировки параметров в сторону уменьшения.

Hot - клавиша крана горячей воды. При нажатии поступает горячая вода. Повторное нажатие прекращает поступление воды.

Cold - клавиша крана холодной воды. При нажатии поступает холодная вода. Повторное нажатие прекращает поступление воды.



Новый кулер заполните водопроводной водой через воронку и дайте отстояться в течение 3-4 часов. Затем слейте всю воду при помощи кранов и сливного отверстия на задней панели (см. инструкцию). Ставьте бутылку с чистой водой – кулер готов к эксплуатации. Включите шнур в электросеть. Включите кулер, нажав кнопку **On/Off**. На дисплее при этом появятся часы. Выставьте время (одно нажатие **Set** для выставления часов, два нажатия – минут). Нужно значение ставим при помощи кнопок **Hot** и **Cold**. Три нажатия **Set** позволяют при желании выставить нужную температуру нагрева, а четыре нажатия – охлаждения. Нужно значение также выставляется при помощи **Hot** и **Cold**.

После этого можно включить нагрев (кнопка **Boiling/warm** в течение 3 секунд), охлаждение и холодильник. Если кулер находится в режиме включенного нагрева и охлаждения, регулировки температуры и часов недоступны. Когда вода нагреется до нужной температуры, Вы услышите короткий звуковой сигнал. При желании его можно отключить, нажав и удерживая в течение 3 секунд кнопку **Refrigerate/mute**. Аналогично и с охлаждением.

На ночь отключайте только нагрев и охлаждение – иначе всякий раз Вам придется заново выставлять часы.