

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



МОДЕЛЬ T-AEL-102

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Для Вашей безопасности и здоровья перед использованием диспенсера прочтите данное руководство!

Всегда выполняйте следующие рекомендации:

- Используйте диспенсер только по своему назначению согласно данному руководству.
- Аппарат предназначен для использования только в помещении.
- Будьте внимательны при пользовании диспенсером детьми.
- Устанавливайте диспенсер на твердую, плоскую и ровную поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом аппарате можно использовать бутылки на 19 литров. Не используйте жесткую воду, вредную для здоровья.

РАСПАКОВКА АППАРАТА

Удалите упаковочный материал и проверьте диспенсер на отсутствие повреждений. За повреждения корпуса, возникшие в процессе эксплуатации, Продавец ответственности не несет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите этикетку с бутылки.
2. Вставьте бутылку вертикально в приемное гнездо для бутылки.
3. Пустую бутылку тяните двумя руками вертикально вверх. На ее место вставьте новую бутылку.

Слейте из аппарата не меньше 1 литра воды до того, как вы начнете ее пить!

ЧИСТКА АППАРАТА

1. Для соблюдения норм гигиены протрите и очистите диспенсер и прилегающую зону после удаления бутылки.
2. Ухаживайте за диспенсером, пользуясь мягкой тряпкой и моющим раствором.
3. Никогда не мойте аппарат с органическими растворителями.

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 24 месяца со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.

Производитель вправе вносить изменения в комплектацию, которые не нарушают функциональности и качества готового изделия.

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: KИT AЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001
Серийный номер указан на наклейке на задней стенке аппарата

Сделано в Китае