

Инструкция по применению

Настольный аппарат для нагрева и **электронного** охлаждения воды

Модель: **BSY-16L/TE**

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

Важные примечания!!!

- ✓ Перед первым подключением аппарата необходимо убедиться, что тумблеры на задней стенке находятся в положении OFF, если не находятся в положении OFF, то установить в положение OFF
- ✓ Встроенный шкафчик НЕ приспособлен для охлаждения продуктов питания!
- ✓ Нельзя! Включать нагрев воды при установленной на кулере пустой бутылки.
- ✓ Нельзя! Включать аппарат без воды, может сработать термозащита, которую можно будет снять только в сервисных центрах.
- ✓ Аппарат должен подключаться только к сети электропитания с заземленным контактом!
- ✓ Нельзя! Самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур!
- ✓ Нельзя! Ставить тяжелые предметы на шнур электропитания!

Подготовка аппарата к включению / Подключение и использование аппарата.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПУНКТ 6

1. Освободить аппарат от упаковки.
2. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной аппаратом должно быть не менее 10-20 см.
3. Не снимая пробку, перевернуть бутылку крышкой вниз и установить ее в иглу бутылеприемника аппарата, строго вертикально.
4. Подождать 2 - 3 минуты пока все внутренние резервуары аппарата заполнятся водой.
5. После заполнения всех резервуаров кулера водой, убедиться, что вода из кранов течет непрерывной струей.
6. Убедиться, что тумблеры на задней стенке находятся в положении OFF, если не находятся в положении OFF, то установить в положение OFF
7. Вставить сетевой шнур в розетку.
8. Установить выключатели, на задней стенке кулера, горячей (красный) и холодной (зеленый) воды в положение ON (выключение OFF).
9. На лицевой панели кулера загорятся индикаторы нагрева/охлаждения аппарата.
10. Как только вода нагреется/охладится – индикаторы погаснут.
11. Для того чтобы налить воду в емкость, необходимо нажать на «педаль» под краном аппарата.

Основные характеристики:

- Тип температуры воды – 2 типа: нагрев, охлаждение
- Объем бака холодной воды – 0,6 л; Температура холодной воды: 13-15°C; Скорость охлаждения – 0,6 л/ч
- Объем бака горячей воды – 1 л; Температура горячей воды: 85-95°C; Скорость нагрева – 5 л/ч
- Бак горячей воды – нержавеющая сталь
- Трубки сделаны из пищевого силиконового геля
- Подача воды – нажатием кружкой
- Гарантия 1 год

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку кулера для воды AQVIDO.

Очень надеемся, что данный аппарат полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций!