

Инструкция по применению

Напольный аппарат для нагрева и электронного охлаждения воды

Модель: BSY-802L - Без встроенного холодильника!

• ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

Важные примечания!!!

- ✓ <u>Перед первым подключением аппарата необходимо убедиться, что тумблеры на задней стенке</u> находятся в положении OFF, если не находятся в положении OFF, то установить в положение OFF
- ✓ Встроенный шкафчик НЕ приспособлен для охлаждения продуктов питания!
- ✓ Нельзя! Включать нагрев и охлаждение воды при установленной на кулере пустой бутыли.
- ✓ Нельзя! Включать аппарат без воды, может сработать термозащита, которую можно будет снять только в сервисных центрах.
- Аппарат должен подключаться только к сети электропитания с заземленным контактом!
- ✓ Нельзя! Самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур!
- ✓ Нельзя! Ставить тяжелые предметы на шнур электропитания!

Подготовка аппарата к включению / Подключение и использование аппарата.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПУНКТ 6

- 1. Освободить аппарат от упаковки.
- 2. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной аппаратом должно быть не менее 10-15 см.
- 3. Не снимая пробку, перевернуть бутыль крышкой вниз и установить ее в иглу бутылеприемника аппарата, строго вертикально.
- 4. Подождать 10 минут пока все внутренние резервуары аппарата заполнятся водой.
- 5. После заполнения всех резервуаров кулера водой, убедиться, что вода из кранов течет непрерывной струей.
- 6. <u>Убедиться, что тумблеры на задней стенке находятся в положении OFF, если не находятся в положении OFF, то установить в положение OFF</u>
- 7. Вставить сетевой шнур в розетку.
- 8. Установить выключатели, на задней стенке кулера, горячей (красный) и холодной (зеленый) воды в положение ON (выключение OFF).
- 9. На лицевой панели кулера загорятся индикаторы нагрева/охлаждения аппарата.
- 10. Как только вода нагреется/охладится индикаторы погаснут.
- 11. Для того чтобы налить воду в емкость, необходимо нажать на «педаль» крана аппарата.

Основные характеристики:

- Тип температуры воды 3 типа: нагрев, охлаждение и комнатная
- Объем бака холодной воды 0,6 л; Температура холодной воды: 13-15°С; Скорость охлаждения 0,6 л/ч
- Объем бака горячей воды − 1 л; Температура горячей воды: 85-95°С; Скорость нагрева − 5 л/ч
- Бак горячей воды нержавеющая сталь
- Трубки сделаны их пищевого силиконового геля
- Оснащен шкафом для хранения
- Подача воды нажатием кружкой
- Гарантия 1 год

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку кулера для воды AQVIDO. Очень надеемся, что данный аппарат полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций!