



RU

Помпа для накачивания питьевой воды HotFrost

Инструкция по эксплуатации Модель: A18/A19

Помпа HotFrost модель A18/A19 поможет легко и быстро налить воду из 19-литровых бутылей и любых других емкостей.

Практичная, удобная, надежная и легкая в применении помпа будет незаменимым помощником в квартире, в загородном доме, в офисе, в любых общественных учреждениях, на пикниках.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.01736/21 (Серия RU № 0340303); выдан органом по сертификации ООО «Эксперт-Сертификация», срок действия с 17.09.2021 по 16.09.2026.

Параметры

Модель:..... A18/A19
Материал: АБС-пластик
Входное напряжение:..... 5 В
Входной ток:.....0,8 А

Емкость аккумулятора: ... 1800 мАч
Разъем питания:..... Type-C
Вес аппарата:..... 345 гр
Размеры:..... 145x168x219 мм

Подготовка к эксплуатации и использование помпы

1. Освободить помпу от упаковки и упаковочных материалов.

Внимание! Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть опасными для детей и домашних животных – они могут стать причиной удушья!

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних животных месте.


2. Перед эксплуатацией тщательно ополосните силиконовый шланг помпы.

Внимание! Не допускается погружение помпы в воду целиком, допускается прямое соприкосновение с водой только силиконового шланга.

3. Пожалуйста, до начала использования зарядите устройство в течение трех часов.

Подключите прилагаемый USB-кабель к источнику питания и вставьте другой конец в USB-порт для зарядки помпы.

Внимание! Если Вы не планируете пользоваться помпой продолжительное время, следует хранить ее в сухом месте при температуре +1 – +25 °С и периодически подзаряжать (примерно раз в три месяца), чтобы снизить потерю емкости аккумулятора в процессе хранения.



Особенности



Безопасные материалы



Практичный дизайн



Низкий уровень шума



6 режимов накачивания



Длительное время автономной работы



Регулируемый краник подачи воды



Подставка для стакана с подсветкой



⏻/⏹ ВКЛ / ВЫКЛ: Включение и выключение устройства осуществляется посредством нажатия и удержания данной кнопки в течение 2 сек. Для подачи воды в режиме, индикатор которого включен, еще раз нажмите без удержания данную кнопку. Для отключения подачи воды повторно нажмите без удержания на данную кнопку.

Внимание: После полного выключения аппарата выбранный ранее режим накачивания воды (см. ниже) сбрасывается, т.е. при повторном включении аппарата режим накачивания нужно выбрать заново. При выходе аппарата из режима ожидания, ранее выбранный режим накачивания воды НЕ сбрасывается, т.е., например, если был задан режим «500 мл», то он остается включенным.


Звуковое воздействие: Если аппарат подключен к электросети (т.е. в режиме зарядки), то его из режима ожидания можно вывести негромким шумовым эффектом, например, характерным звуком соприкосновения чашки с поверхностью подставки для стакана или хлопком на расстоянии 10–15 см от аппарата.


Внимание: если аппарат не подключен к сети, режим звукового воздействия не функционирует.



Выбор режима накачивания: Посредством данной кнопки осуществляется выбор режима накачивания (фиксированный объем воды). С каждым последующим нажатием кнопки происходит переход на 1 более высокий уровень режимов накачивания. Нажатие данной кнопки при выбранном режиме «1000 мл» включит режим «100 мл» и так далее. Всего 6 режимов: «100 мл» / «200 мл» / «300 мл» / «500 мл» / «700 мл» / «1000 мл».


Установка





1. Расположите трубку для подачи воды таким образом, чтобы стрелочка в виде треугольника внизу трубки оказалась напротив значка открытого замочка  на подставке для стакана. Вставьте трубку в отверстие до упора и поверните ее влево так, чтобы стрелочка на трубке оказалась напротив значка закрытого замочка .
2. Подсоедините силиконовый шланг в гнездо водоприемника.
3. Опустите другой конец шланга в емкость с водой (бутыль, ведро и т.п.).
4. Помпа готова к использованию. Начните подачу воды.

Внимание: высота краника подачи воды может регулироваться в пределах 30° .



Гарантия производителя

1. Производитель предоставляет гарантию на помпу 1 месяц со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и применения. Гарантия распространяется только на заводские дефекты.
2. На нижеперечисленное гарантия не распространяется:
 - а. повреждения в результате несанкционированного разбора или ремонта аппарата;
 - б. повреждения вследствие ненадлежащей эксплуатации, например, погружение аппарата в воду, некорректное отсоединение трубки подачи воды, падение аппарата и т.д.;
 - в. повреждения в результате обстоятельств, связанных с природными катастрофами или прочими форс-мажорными обстоятельствами.
3. **Гарантия действительна только при предъявлении кассового чека или иного документа, подтверждающего покупку помпы.**

Внимание! При первом использовании помпы слейте через нее около одного литра воды, чтобы очистить от возможных внутренних заводских загрязнений.

Не используйте эту воду для питья и приготовления пищи.

1. Допускается использование помпы со всеми видами питьевых жидкостей с минимальным коэффициентом вязкости. После использования других жидкостей кроме воды, промойте силиконовый шланг водой и слейте достаточное количество воды через помпу как при первом использовании.

2. Помпу необходимо содержать в чистоте – мыть силиконовый шланг, протирать влажной тряпочкой корпус помпы. Никогда не используйте для чистки помпы абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (например: бензин, керосин, ацетон).
3. Помпу необходимо беречь от механических повреждений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Использовать помпу с разного рода химическими кислотами и жидкостями горячее 60 °С, а также с легко воспламеняемыми жидкостями.
2. Погружать помпу в воду целиком и допускать прямой контакт корпуса помпы с водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Конструкция помпы не позволяет полностью выкачивать воду из емкости, поэтому обычно на дне емкости остается вода.*

Изготовитель/Поставщик: ХОТФРОСТ ЛИМИТЕД, Флат А, 8/Ф, Кингсвэлл Коммерсиал Тауэр, 171 Локхарт Рoad, Ван Чай, Гонконг.

Импортер на территории РФ и ТС, который уполномочен на принятие претензий:

ООО «ТД ХотФрост», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, стр. 10, оф. 1305,
тел.: 8-800-775-68-76 (звонок бесплатный),
www.hotfrost.ru, info@hotfrost.ru